

# Jour 18 - Pose de la poche

*Mot du jour : ciseaux*

Positionnez la poche sur la pièce de doublure arrière, centrée en hauteur et en largeur.



Piquez tout le tour de la poche, à 2 mm du bord.